

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT DPNI

- ① Prélever 1 tube de 10 mL de sang total sur tube Streck dédié (conservateur de l'ADN libre circulant).
Remplir complètement le tube.
Respecter la date de péremption.
Ne pas ouvrir le tube afin d'éviter les contaminations.
- ② Immédiatement après la prise de sang, mélanger le tube **par plusieurs retournements doux** (minimum 10 fois).



- ③ Insérer le tube Streck dans le sur-tube puis le mettre dans le sachet de transport, le sceller
- ④ Insérer dans la pochette du sachet de transport les documents suivants :
 - votre demande d'examen informatisée
 - la feuille de renseignements avec les consentements prescripteur et patiente signés
 - l'ordonnance
 - le compte-rendu échographique du 1^{er} Trimestre (si échographie réalisée)
 - le ou les documents indiqués sur la feuille de renseignements selon l'indication
 - le règlement par chèque de 390€ à l'ordre du Laboratoire BIOXA
- ⑤ **Conserver le prélèvement à température ambiante et à l'abri de la lumière**
⚡ **Ne pas centrifuger, ne pas congeler, ne pas réfrigérer**
- ⑥ Le prélèvement doit parvenir au Laboratoire BIOXA-PORTE DE PARIS **dans un délai de 7 jours maximum** à partir de la date de prélèvement.

Les kits de prélèvement DPNI sont disponibles sur simple demande auprès de notre laboratoire :

- **par téléphone :** **03.26.04.34.94 (service diagnostic prénatal)**
- **par mail :** **cytogene51@bioxa.fr**
- **par fax :** **03.26.08.76.50**

**Les Docteurs Eric NOWAK et Jean-Marc DOSSOT, biologistes référents du DPNI,
sont à votre disposition pour toute question !**